



## **\_RALLYMETER . GPS EXTERNO**

Rallymeter ha sido optimizado para la utilización de dispositivos GPS externos tipo Garmin GLO que se conectan al iPhone/iPad via bluetooth y ofrecen una precisión 5 veces superior y una velocidad hasta 10 veces superior al GPS interno.

Funcionamiento:

1. Poner en marcha el dispositivo GPS externo
2. Ir a configuración de Apple/Bluetooth y conectar el dispositivo con nuestro iPad/iPhone
3. Abrir Rallymeter
4. Ir a Ajustes/GPS i activar el modo GPS
5. A partir de este momento Rallymeter usará el dispositivo externo como medidor principal, igual que si llevásemos sonda y blackBox

**Es importante situar el receptor fijo y en un lugar donde llegue la señal GPS con el mínimo de obstáculos, por ejemplo en el cristal delantero del vehículo.**