



_RALLYMETER | blackBox pulse & blackBox buttons only
<https://www.rallymeter.com/shop/>

ESP

Rallymeter ahora permite el uso de 2 pulsadores externos dentro de la aplicación. Necesitas un *blackBox pulse* o un *blackBox buttons only* para usarlo.

Dentro de la aplicación puedes usar el botón #1 para:

- Añadir medidores mientras estás en la pantalla principal
- Pulsar OK en ventanas emergentes como ajuste de referencias, final de tramo...

Y puedes personalizar el uso del botón #2:

- Pulsar CANCELAR ventanas emergentes como ajuste de referencias
- Y una de las opciones:
 - RESTAR distancia
 - REINICIAR odómetro parcial
 - CONGELAR distancia temporalmente

Para usuarios con blackBox más antiguas, hay 2 opciones:

- Reprogramación y ajuste de cable de pulsadores por un coste marginal de 20€ + envío.
- Compra la nueva blackBox con un 50% de descuento (solo para propietarios de blackBox antiguas)

En el futuro se irán implementando más funcionalidades a demanda de los clientes.

